

Instrukcja montażu odpływu ściennego Waterway

PRZYGOTOWANIE

1. Zaplanuj bieg kanalizacji i łącz przed przystąpieniem do montażu. Staraj się uzyskać jak najkrótsze połączenia. Pamiętaj o spadkach rur kanalizacyjnych – woda musi lecieć w dół.
2. Pamiętaj o hydroizolacji wokół odpływu
3. Stosuj się ściśle do zaleceń producentów materiałów budowlanych

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wypoziomuj podłoże tak, aby spadek wynosił około 2% w kierunku spływu wody. Użyj długiej poziomicy w celu wyregulowania spadków i poziomów.
2. Wyjmij wszystkie elementy zestawu montażowego. Rozpocznij montaż od połączenia rynny z syfonem.
3. Ustaw odpływ i przykręć odpowiednimi wkrętami posługując się przygotowanymi otworami w elemencie.
4. Dokonaj podłączenia kanalizacyjnego i upewnij się, że wszystkie łączenia są szczelne
5. Zalej odpływ betonem. Rozrobiony beton wylej powoli, zaczynając od miejsc pod odpływem. Zabezpiecz to odpływ przed poruszeniem się. Beton wylewaj zaczynając od miejsc w okolicach syfonu. Przed zaschnięciem betonu upewnij się że odpływ nie poruszył się i znajduje się w pożądanym miejscu.
6. Montaż uszczelnień. Zagruntuj powierzchnię. Grunt nakładaj pędzlem. Grunt schnie około 24h. Uwaga! Grunt nie jest dołączany do zestawu z odpływem. Uszczelnij okolice odpływu używając membrany polietylenowej oraz foli w płynie. W celu uzyskania najlepszych efektów warto dołożyć uszczelnienia stałe w narożnikach i kątach prysznica. Możesz do tego użyć gotowych zestawów uszczelnień dostępnych w sklepach budowlanych.

Tak przygotowana łazienka jest gotowa do przyklejenia płytek.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Korytko i maskownica odpływu liniowego wykonane są ze stali nierdzewnej podatnej na zarysowania. Do ich czyszczenia nie należy stosować ostrych materiałów mogących uszkodzić powierzchnię typu: ściereczek do naczyń, szczotek z włosiem nylonowym oraz szczotek metalowych itp. Stosuj wyłącznie bawełniane ściereczki
2. Odpływ liniowy należy czyścić wyłącznie detergentami i środkami przeznaczonymi do stali nierdzewnej.
3. Środek czyszczący powinien być stosowany zgodnie z informacją podaną na produkcie przez jego producenta. Zbyt duże stężenie środka do czyszczenia może naruszyć powierzchnię stali.
4. Jeżeli producent środka czyszczącego nie poda inaczej, czas kontaktu środka czyszczącego z powierzchnią stali nierdzewnej nie powinien być dłuższy niż 10 minut.
5. Po zakończeniu czyszczenia odpływu liniowego należy go dokładnie spłukać czystą wodą i osuszyć jego powierzchnię za pomocą gumowego zbieraka co zapobiega powstawaniu białych zacieków w wyniku działania twardej wody.
6. Korytko odpływu ściennego należy czyścić nie rzadziej niż co 14 dni, jednocześnie sprawdzając drożność syfonu.
7. W celu wyczyszczenia syfonu wyciągnij koszyk spustowy. Wyczyść rurociąg sprężyną. Włóż z powrotem koszyk spustowy.

